

????????

+7 (383) 207-86-74



Lada Niva Travel I ????

????: **917 100 ???.**

?????????: 1.8 ?. 5???? (90 ??.) 4WD

??????? ??????????: **Life**

????????? ?????:

?????: 4099

??????: 1804

??????: **1690**

???????? ???? , ?? : 2450

???????? ?????, ??: **1466**

????? ?????, ??: 1456

?????????? ?????? ?????????? ??????????, ? : 320

???????????? ???? ????????? ??????????, ? : 650

????? ?????????? ???, ? : 58

???????? ???? (???, ?????): ?????? ????????????

????? ?????? (???, ??????): ??????????

???????? ??????????: ????????????, ??????????

????? ???????: ????????, ????????

????? ??????????, ? : **1.8**

?????? ??????????, ??3: **1774**

??? ???????: ??????

?????? ?????. ??????????

?????????? ??????: 5

??? ??????: ??????

???????, ?..: 90

????????? ?????? ????????, ?/100 ?? **9.9**

????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **16.2**

???????????? ????????, ??/? : 150

????????, ??: 220

?????????? ?????, ??: **1465**

?????????? ?????, ??: **1860**

????, ????????? ???????, ??? ??/???: **153 ??? 3800**

????? ??????????:

??????????

- * ????????? ?????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????? ????????????? ???????
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS; EBD)
- * ?????? «??-?????»
- * ?????? ????????????? ???????
- * ?????? ?????? ????????
- * ?????????? ?????

????????

- * ?????? ?? ?????
- * ?????????????? ?????
- * ?????????????? ?????
- * ?????? ?????? ?????
- * ????? 15
- * ????????????? ???????

??????

- * ?????????????? ??????
- * ?????????????????? ?????? (ABS)
- * ?????????????? ??? ?? ??????
- * ?????????? ?????
- * ?????????? ??????? ???????
- * ?????????? ?????????? ?????
- * ??????????
- * ?????????????????????????? ???????
- * ??????? ??????, ???????
- * ????? (??????? ??????)
- * ?????????????? ?????? ??????
- * ??????? 12V

????????

- * ?????????????? ?????? ??????
- * ??????? ?????????? ??????????
- * ?????? ?????
- * ??????? ?????????

????

- * ???????????????