

???????????

+7 (383) 207-86-74



Lada Vesta ????? I ????

????: **1 381 000 ???.**

?????????????: **1.6 ?. CVT (106 ?..) FWD**

????????? ??????????????: **Comfort**

????????????? ??????????????????:

?????: **4440**

?????: **1764**

?????: **1496**

??????? ??, ??: **2635**

??????? ?????, ??: **1510**

????? ?????, ??: **1510**

????????? ????? ?????????, ??: **480**

??????????? ????? ?????????, ??: **480**

????? ?????????? ??, ??: **55**

??????? ?????? (??, ?????): ?????? ????????????

????? ?????? (??, ?????): ????????

??????? ??????: ?????????, ????????

????? ??????: ?????????????, ????????

????? ?????????, ??: **1.6**

????? ????? ?????????, ??: **1596**

?? ??????: ??????

????? ??????: ????????

?? ??????: ????????

????????, ??: **106**

????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **9.4**

????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **6.1**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **7.3**

????? ? 0 ? 100 ?/? , ??: **13.7**

??????????? ???????, ?/? : **165**

??????? ??????, ??: **178**

??????????? ?????, ??: **1220**

??????????? ?????, ??: **1730**

???? . ?????? ?????, ??? ?/??: **148 ??? 4200**

????? ??????: **480**

????? ??????????:

???????????

- * ?????? ?????????? ????????
- * ??????? ??????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????? ?????????? ???????
- * ?????????? ??????
- * ????????????
- * ?????????? ?????? ??????
- * ?????? ?????? (BAS, EBD)

?????????

- * ?????????????? ???????
- * ?????? ??????

* ?????????? ???

??????

* ?????????????????????? ???????

* ?????????????? ?????? ??????

* ???????? ??????? ???????

* ?????????????????????????? ??????

* ???????????

* ?????????????????? ?????? (ABS)

* ??????? 12V

* ?????????? ?????????? ???

* ?????????? ??? ? ? ??????

* ?????????? ??? ? ? ??????

* ??????? "??-?????"

* ????????????? ??????

????????

* ???????? ??????????? ???????????

* ???????????????? (???????? ??????)

* ?????????????? ?????? ??????

* ???????? ??????????

?????

* ?????????????????

?????

* ???????? ?????????? ???